

Gebrauchsanleitung Operating instructions

Zip HydroTap® G5 CS100

Zip HydroTap® G5 CS100



de	>	2
en	>	21
fr	>	39



Classic Armatur Gekühltwasser

Betätigen Sie die linke Taste, um gekühltes Wasser zu zapfen. Wenn die Taste niedergedrückt wird, fließt gekühltes Wasser solange sie festgehalten wird (max. 15 Sek.). Wenn die Taste angehoben wird, fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden. Anschließend muss die Taste in die Aus-Stellung zurück bewegt werden.

Hebel ziehen oder drücken



Sprudelwasser

Betätigen Sie die rechte ,Chilled+Sparkling' Taste, um gekühltes mit Kohlensäure versetztes Wasser zu zapfen. Wenn die Tasten niedergedrückt werden, fließt Sprudelwasser solange sie festgehalten werden (max. 15 Sek.). Wenn die Tasten angehoben werden, fließt das Sprudelwasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden. Anschließend müssen die Tasten in die Aus-Stellung zurück bewegt werden.

Classic Plus Armatur

Gekühltwasser

Betätigen Sie die blaue Taste, um gekühltes Wasser zu zapfen. Wenn die Taste gedrückt wird, fließt gekühltes Wasser solange sie festgehalten wird (max. 15 Sek.).

Sprudelwasser

Betätigen Sie die weiße Taste, um mit Kohlensäure angereichertes Sprudelwasser zu zapfen. Wenn die Taste gedrückt wird, fließt Sprudelwasser solange sie festgehalten werden (max. 15 Sek.).

Mengenbefüllung

Betätigen Sie vor Auswahl der Wassersorte die Fülltaste. Nach anschließendem kurzem Tastendruck auf die blaue oder weiße Taste fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden.



Touch-Free Armatur

Gekühltwasser

Halten Sie die Hand ca. 1,5 – 5 cm vor den rechten Sensor, um gekühltes Wasser zu Zapfen. Es fließt gekühltes Wasser, solange die Hand im Sensorbereich gehalten wird (max. 15 Sek.). Wenn zusätzlich der hintere Sensor ausgelöst wird, fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden.

Manuell zapfen (Hand muss gehalten werden)

Mengenbefüllung



Sprudelwasser

Halten Sie die Hand ca. 1,5 – 5 cm von oben über die Armatur, um mit Kohlensäure angereichertes Sprudelwasser zu zapfen. Es fließt sprudelndes Wasser, solange die Hand im Sensorbereich gehalten wird (max. 15 Sek.). Wenn zusätzlich der hintere Sensor ausgelöst wird, fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden.

Manuell zapfen



Mengenbefüllung



Arc Armatur

Wählen Sie die gewünschte Wasserart durch tippen auf den Select-Taster am Hebel der Armatur.

- > Blau: Gekühltes Wasser
- > Weiß: Sprudel

Drehen Sie den Hebel, um Wasser zu zapfen. Wenn der Hebel nach hinten gedreht wird, fließt Wasser solange der Hebel gehalten wird. Wird der Hebel nach vorne gedreht, fließt Wasser für eine im Menü einstellbare Zeitdauer zwischen 5 und 15 Sekunden. Anschließend muss der Hebel in die Aus-Stellung zurück bewegt werden.



LEDs (Touch-Free ausgenommen)

Blaue Gekühltwasser-LED

Durchgehend leuchtend

Temperatur des gekühlten Wassers entspricht der eingestellten Solltemperatur.

Langsam blinkend

Temperatur des gekühlten Wassers ist nicht innerhalb des eingestellten Bereichs.

Sobald die Temperatur wieder in dem eingestellten Bereich ist, hört das Blinken auf. Dies kann einige Minuten dauern. Das Blinken tritt typischerweise nach starker Benutzung, dem Einschalten oder dem Aufwachen aus dem Schlaf-Modus auf.

Filter-LED (nur Classic)

Weiße Filter-LED aus

Der Filter muss nicht gewechselt werden.

Weiße Filter-LED blinkt langsam

Die maximale Lebensdauer des Filters ist erreicht und er muss gewechselt werden. Dies wird außerdem auf dem Geräte-Display angezeigt. Im Abschnitt "Wartung des Filters" wird Näheres zum Wechseln des Filters erklärt.



Weiße Filter-LED

Hinweis: Bei der Armatur Arc wird der Bedarf eines Filterwechsels durch zyklisches Blinken aller LEDs in allen Farben angezeigt.

Service LED (Classic Plus)

Die Service LED zeigt durch Blinken an, dass die $\rm CO_2$ Flasche oder der Filter gewechselt werden muss.



LCD-Display

Das Zip HydroTap verfügt über einen Touchscreen für einfache Bedienung und Einstellung. Durch Tippen auf die verschiedenen Symbole können verschiedene Ansichten aufgerufen oder das Gerät auf Standby geschaltet werden. Tippen auf die drei Balken oben links öffnet das Hauptmenü.



Kaltwassertemperatur

Die eingestellte Kaltwassertemperatur wird angezeigt.

CO₂ Statusanzeige

Es wird der Füllstand des CO₂-Zylinders anhand des bisherigen Verbrauchs ermittelt und prozentual angezeigt. Sobald eine Restkapazität von 20% erreicht wird erscheint eine Warnung, die Sie auffordert einen Ersatzzylinder vorzuhalten.

Filterstatusanzeige

Bei Erreichung der maximalen Filterlebensdauer erscheint eine Warnanzeige.

Energiespareinstellungen

Hier werden die Einstellungen zum Energiesparen angezeigt. Durch Tippen auf die Pfeile können die zugehörigen Einstellungsmenüs direkt aufgerufen werden.

Hauptmenü - Übersicht

Haupt- menü	Untermenü	Untermenü- Optionen	Ab- schnitt
Allgemeine Einstellungen	> Sprache > Datum&Zeit	 > Deutsch > Englisch > Französisch > 12/24 h Modus 	A
System- einstellungen	 > Filtereinstellungen > Temperatur > CO₂ > Zapfzyklen > Lichtsensor > Leiser Betrieb > System neustarten 	 > Filter spülen > Reinigung > Sollwerte fest- legen > CO₂ spülen > Zapfzeiten fest- legen > Sensor kalibrieren > Lüftergeschwin- digkeit einstellen 	В
Schutz & Sicherheit	> Passwortschutz	 > Passwort festlegen > Passwort ändern 	с
Energie sparen	 > Ruhezustand > Zeitschaltung > Energie- verbrauch 	 > Standbyverhalten einstellen > Standbyauslöser wählen > Betriebszeiten festlegen 	D
Info & Logs	 > Filterinfos > Fehlerspeicher > Systeminfos 		E
Serien- nummer	> Seriennummer		-
Produkt registrieren	> n/a		-
Service	> Passwort- geschützt		н

LCD-Display Bedienung - Abschnitt A

Allgemeine Einstellungen



Α

Bei der Erstinbetriebnahme muss die Sprache ausgewählt werden und die Uhrzeit mit dem aktuellen Datum eingegeben werden. Zusätzlich findet man beide Menüs unter Allgemeine Einstellungen.

I. Sprache festlegen



Tippen Sie auf den Kreis über Ihrer bevorzugten Sprache. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch und Französisch.

II. Datum und Uhrzeit



Berühren Sie die Textfelder auf dem Bildschirm und tippen Sie dann auf + und -, um das aktuelle Datum und die Uhrzeit einzustellen. Wählen Sie das Häkchen zum Bestätigen und Speichern.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt B

Systemeinstellungen

В



Sobald Ihr Zip HydroTap G5 das erste mal angeschlossen wird, startet die Konfiguration automatisch. Zusätzlich kann in den Systemeinstellungen das Gerät manuell konfiguriert werden.

I. Filtereinstellungen



Bei Erstinbetriebnahme, nach jedem Filtertausch und nach längerer Nichtbenutzung müssen Filter und Wasserleitungen gespült werden.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt B



 FILTER FLUSH
 12:12 PM

 STEP 1.
 Step 2.

 Open the filter access door and turn the flush line stop COCK VALVE to the ON position.
 Step 2.

 Place a 10L bucket under the flush line valve to catch the water flushed through the filter.
 Step 2.





Filter spülen

Stellen Sie einen Eimer oder ein ähnliches Gefäß bereit, um Wasser, das beim Spülen des Filters austritt, aufzufangen. Öffnen Sie die Filterklappe an der rechten Vorderseite Ihres Gerätes. Sie sehen nun die Filterpatrone. Hinter der Filterpatrone befindet sich die etwa 600 mm lange Spülleitung mit einem Ventil. Halten Sie das lose Ende der Leitung in den Eimer.

Öffnen Sie das Ventil wie oben im Bild gezeigt und starten Sie den Spülvorgang durch Tippen auf den grünen Pfeil.

Der Spülvorgang dauert ca. zwei Minuten.

Nach Abschluss des Spülvorgangs erscheint eine Hinweismeldung. Schließen Sie das Ventil, führen die Spülleitung zurück in das Filterfach und schließen Sie die Filterklappe. Setzen Sie als nächstes den Filterzähler zurück.

Filter zurücksetzen

Wählen Sie den internen/externen Filterverbrauch und setzen ihn nach jedem Filtertausch per Tastendruck zurück.

Filterkapazität

Geben Sie die Lebensdauer des Filters und den gegenwärtigen Verbrauch ein (neuer Filter: 000). Wenn der Verbrauch die Lebensdauer des Filters übersteigt, wird

bei einigen Armaturen durch blinkende LEDs und im Gerätedisplay angezeigt, dass der Wasserfilter gewechselt werden muss.

Standardlebensdauer des internen Wasserfilters:

- > Privathaushalte: 12 Monate oder 4000 Liter
- > Gewerblich: 6 Monate oder 6000 Liter.

II. Temperatureinstellungen





Hier werden die Wassertemperaturen für den alltäglichen Betrieb festgelegt. .

Kaltwasser- / Sprudelwasser

Für die bestmögliche CO₂-Bindung an das Wasser für Sprudelwasser zu gewährleisten, ist die Temperatur auf optimale Werte festgelegt und kann nicht verändert werden.

III. CO₂-Einstellungen



Bei jeder Inbetriebnahme und nach jedem Wechsel der CO₂-Flasche muss der Karbonisator mit CO₂ gespült und der Zähler zurückgesetzt werden.

CO₂-Spülung

Zum Starten der Funktion tippen Sie den grünen Pfeil. Die Spülung läuft ca. 30 Sekunden und endet automatisch.

CO₂ zurücksetzen

Der Verbrauchszähler wird durch Auswahl des Kreises und anschließendem Tippen auf den runden Pfeil zurückgesetzt.

CO₂ Nutzungsdauer

Die CO_2 -Kapazität kann in Monaten oder Litern eingestellt werden. Auf dem Display wird eine Warnung angezeigt, sobald der CO_2 -Gehalt 20 % erreicht.

Ein 1,2kg Zylinder CO₂ reicht für etwa 180-200 Liter Sprudelwasser.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt B

IV. Zapfdauer



Für alle Armaturen mit Füllfunktion kann hier je Wassersorte eine Dauer von 5 – 15 Sekunden für die automatische Zapfung eingestellt werden.

V. Lichtsensor kalibrieren (nur Classic- & Classic Plus)



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Stellen Sie vor jeder Kalibrierung sicher, dass das Umgebungslicht den typischen Lichtverhältnissen am Installationsort entspricht.

Entfernen Sie alle reflektierenden oder Schatten werfenden Gegenstände rund um die Armatur.

VI. Leisemodus



Eine niedrigere Lüfterdrehzahl kann die Geräuschentwicklung verringern.

Eine Erhöhung der Drehzahl kann die Kühlleistung verbessern.

Stufen: 75% / 100% / Auto (Standard).

VII. Systemneustart



Tippen Sie erst auf den oberen Kreis und dann auf den unteren Kreis, um das System auszuschalten und neu zu starten. Verwenden Sie diese Funktion zum Zurücksetzen von Fehlern oder zum Zurücksetzen des Passworts für die Einstellungen.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt C

Schutz und Sicherheit



Die Systemeinstellungen können mit einem Passwort gegen unberechtigte Änderungen geschützt werden.

I. Passwortschutz

С



Das ZIP HydroTap ermöglicht es dem Geräte-Verantwortlichen ein Passwort einzustellen, das andere Benutzer daran hindert die vorgesehenen Einstellungen zu verändern.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt D

Energie sparen



SLEEP MODE

Hier können verschiedene Ruhemodi ausgewählt, die Betriebszeiten eingestellt und der bisherige Energieverbrauch eingesehen werden.

Hinweis: Für eine bestmögliche Wasserhygiene wird empfohlen, die Heizung und Kühlung des Gerätes dauerhaft aktiv zu lassen.

12:12 PM

I. Ruhezustand

D



SLEEP WHEN 12:12 PM RL Via tigets htgets hot used dark in 2 hours be

HEN SI FEDING

Bei aktiver Funktion wird die Wassertemperierung reduziert oder ganz ausgeschaltet. Jede Zapfung während des Ruhezustandes aktiviert das Gerät. Es werden jedoch einige Minuten benötigt, um das Wasser wieder auf Sollwert zu temperieren.

Ruhezustand bei...

Wählen Sie: bei **Dunkelheit**, bei 2 Stunden Nichtbenutzung oder beides.

Die Option "Dunkelheit" funktioniert nur bei Armaturen mit Lichtsensor (Classic, Classic Plus). Es wird empfohlen, den Lichtsensor zu kalibrieren.

Keep hot water at 68%C Turn system off stem ausschalten: Wasserkühlung und Wass

12:12 PM

Im Ruhezustand

Legen Sie die Aktionen für Ihr HydroTap während der Ruhephase fest.

System ausschalten: Wasserkühlung und Wasserheizung werden deaktiviert. Die Wassertemperatur gleicht sich der Raumtemperatur an.

Hinweis: Das Gerät benötigt einige Minuten, um bei Unterbrechung des Ruhezustands das Wasser wieder auf Sollwert zu kühlen.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt D

II. Zeitschaltung

÷	SET TIMER	12:12 PM
Everyday		>
Weekdays / We	ekends	>
Individual days		>

Die Zeitschaltung erlaubt es dem Benutzer das Gerät zu einer festgelegten Zeit ein- oder auszuschalten. Pro Tag ist je eine AN/ AUS-Periode möglich.

Hinweis: Wird im AUS-Modus Wasser gezapft, so kehrt das Gerät aus dem Energiesparmodus zurück. Geben Sie dem Gerät ausreichend Zeit um das Wasser wieder auf die Solltemperatur zu bringen. Nach 30 Minuten Nichtbenutzung wechselt das Gerät wieder in den AUS-Modus.



Wählen Sie eine der Funktionen **Täglich, Wochentage** / **Wochenende** oder **Individuelle Tage** für Ihre Zeitschaltung aus. In der Funktion stellen Sie dann die gewünschten Aus- und Einschaltzeiten ein. Tippen Sie auf das Häkchen, um zu bestätigen und zu speichern.

III. Energieverbrauch



Verfolgen Sie den Energieverbrauch Ihres HydroTap, indem Sie den Gesamtenergieverbrauch und den Energieverbrauch seit dem letzten Zurücksetzen des Energieverbrauchs einsehen.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt E

Info & Protokolle

Ε



Hier können Sie alle Filterwechsel, protokollierte Systemfehler und aktuelle Fehlermeldungen einsehen.

In der Systeminfo erhalten Sie einen Überblick über die Seriennummer, das Modell und weitere Angaben Ihres Systems.

LCD-Display Bedienung - Abschnitt H

H Service

Vorsicht: Jegliche Veränderung der Einstellungen im Service-Menü können Einfluss auf die Arbeitsweise des Gerätes haben. Diese Einstellungen dürfen nur durch einen Techniker durchgeführt werden. Kontaktieren Sie den Clage Werkskundendienst für weitere Unterstützung.

Wartung der Filter

Wasserfilter

Das Gerät erkennt automatisch, wenn der Filter getauscht werden muss. Bemerken Sie eines der folgenden Ereignisse, so muss der Filter gewechselt werden:

- > Die Change Filter-LED blinkt einmal pro Sekunde weiß auf (Classic).
- > Alle LEDs der Armatur blinken ca. alle 10 Sekunden in allen drei Farben auf (Arc / Celsius Arc Plus AIO).
- > Der Prozentwert für den Filter Startbildschirm zeigt 0 % an.

Hinweis: Tauschen Sie den Filter nach einer Nichtbenutzung von mehr als zwei Monaten, auch wenn das Wechselintervall noch nicht erreicht ist!

Hinweis: Je nach Wasserqualität muss die Lebensdauer des Filters auf einen Wert zwischen 500 und 10000 Litern vom Nutzer eingestellt werden. Der Filter sollte außerdem getauscht werden, sollten Sie unangenehme Gerüche wahrnehmen, oder sollte das Wasser unangenehm schmecken.

Wartung der Filter



Es kann etwas Wasser vom Filteranschlussstück tropfen, während dieser gewechselt wird. Halten Sie daher ein Handtuch oder ähnliches bereit.

Filter wechseln (siehe auch Abschnitt B)

- 1. Öffnen Sie die Klappe des Gerätes.
- 2. Lassen Sie den Druck über das Ventil an dem Schlauch hinter der Filterpatrone ab. Fangen Sie das Wasser mit einem Eimer auf.
- Greifen Sie die Filterpatrone und drehen sie um eine Viertelumdrehung nach links. Nun können Sie die Filterpatrone nach unten entnehmen.
- 4. **Vorsicht:** Etwas Wasser wird austreten, wenn die Filterpatrone entfernt wird.
- 5. Halten Sie die Filterpatrone gerade, da sonst weiteres Wasser auslaufen kann.
- Packen Sie die neue Austauschpatrone aus, entfernen Sie die Kappe und notieren Sie das Datum an vorgesehener Stelle auf der Filterpatrone.
- Vermeiden Sie es die O-Ringe und Filteröffnungen zu berühren, da dies eine bakterielle Kontaminierung der Filterpatrone zur Folge haben kann.
- Benetzen Sie die O-Ringe mit Wasser, platzieren Sie die Filterpatrone mit dem Frontlabel nach links, wie in der Zeichnung dargestellt.
- 9. Drehen Sie die Filterpatrone eine Viertelumdrehung nach rechts bis sie mit dem Frontlabel nach vorne einrastet.
- 10. Starten Sie das Spülen des Filters (Abschnitt B).
- 11. Schließen Sie die Tür.
- 12. Nehmen Sie die Filtereinstellungen wie in Abschnitt B beschrieben vor.
- 13. Entsorgen Sie den gebrauchten Filter ordnungsgemäß.



Warnung: Wenn das Zip HydroTap über einen längeren Zeitraum abgeschaltet wurde (z.B. länger als ein Wochenende), lassen Sie mindestens 5 Minuten das Gekühltwasser laufen, bevor Sie das erste Wasser nutzen.

Wartung der Filter

Luftfilter

Der Luftfilter ist auf der Seite des Gerätes angebracht. Er besteht aus einem feinmaschigen Gitter in einer Kunststoffblende. Diese muss entfernt werden, um den Filter zu säubern oder zu tauschen. Der Filter muss vierteljährlich geprüft und wenn nötig gereinigt oder getauscht werden.

Hinweis: Um einwandfreies Arbeiten des Gerätes zu gewährleisten, muss der Luftfilter korrekt eingesetzt und sauber sein. Zwischen Filter und Wand sollte ein Spalt von mindestens 50 mm sein. Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass nicht blockiert werden kann.



Reinigung

Allgemeine Reinigung

Verwenden Sie keine korrosiven oder aggressiven Sprays oder Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät und die Armatur mit einer milden Seife und einem feuchten und hygienisch unbedenklichen Putztuch.

Untertischgeräte dürfen nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt, oder in deren Nähe aufgestellt werden.

Verwenden Sie keine sich durch die Luft verbreitenden Pestizide in der Nähe dieser Geräte.

Wir empfehlen in regelmäßigen Intervallen die Armatur, sowie den Auslauf der Armatur mit CLAGE Desinfekt zu reinigen. Artikelnummer: 4100-44145

Wechsel der Kohlendioxid-Gasflasche

Die Kohlendioxid-Gasflasche kann wie folgt ausgetauscht werden:

- 1. Schließen Sie den roten Sperrhebel am Druckminderer.
- Drehen Sie die Druckeinstellschraube am Druckminderer bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn (kein Druck).
- 3. Tauschen Sie die Kohlendioxid-Gasflaschen aus.

Gasflasche mit Selbstschlussventil:

- > Schrauben Sie die Gasflasche aus dem Druckminderer heraus.
- Schrauben Sie die neue, volle Gasflasche zügig, bis zum Anschlag in den Druckminderer hinein.
- > Sichern Sie die neue Gasflasche mit der Halterung gegen Umfallen.

Gasflasche mit Handrad:

- > Drehen Sie das Absperrventil an der Gasflasche zu.
- > Lösen sie die Überwurfmutter, die Gasflasche und Druckminderer verbindet.
- > Tauschen Sie die Gasflasche aus und sichern Sie die neue Gasflasche mit der Halterung gegen Umfallen.
- Verbinden Sie den Druckminderer mit der neuen, vollen Gasflasche.
 Ziehen Sie dabei die Überwurfmutter maßvoll an.
- 4. Stellen Sie am Druckminderer der Kohlendioxid-Gasflasche einen Ausgangsdruck von 3,0 bar ein. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu vermindern und im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen.
- 5. Öffnen Sie den roten Sperrhebel am Druckminderer.
- Prüfen Sie die gasführenden Verbindungen auf Leckagen. Vorsicht, austretendes Gas kann sehr kalt sein! Verwenden sie ein Lecksuchspray oder Seifenwasser, um auch kleine Undichtigkeiten zu finden.

Hinweis: Der Raum, in dem eine Kohlendioxid-Gasflasche aufbewahrt wird, muss je Kilogramm Flascheninhalt ein Raumvolumen von mindestens 17 m³ aufweisen! Dies wären z.B. bei einer Ein-Kilogramm-Flasche und einer angenommen Raumhöhe von 2,2 m mindestens 7,7 m² Grundfläche.

Hinweis: Betreiben Sie die Kohlendioxid-Gasflasche ausschließlich aufrecht stehend, um eine einwandfreie Funktion des Druckminderers und somit sie Sicherheit des Gerätes zu gewährleisten!

Hinweis: Die Kohlendioxid-Gasflasche darf keiner Temperatur über 35 °C ausgesetzt werden! Sorgen Sie gegebenenfalls für Kühlung.

Tap Operation

Classic tap Chilled Water

Depressing the left lever allows the dispensing of chilled water as long as the lever is held down (max. 15 sec.). Pulling forward the blue lever allows the tap to operate in a "no-touch" mode. Water will flow from between 5 and 15 seconds (this is user adjustable). To reset, return the handle to the off position and repeat the step. The lever has to be manually returned to the off position.



Sparkling Water

Depressing the right Chilled Sparkling water Lever allows the dispensing of chilled and sparkled water with carbon dioxide added. Pull the lever up to dispense sparkling water continually. The water will flow for 5 to 15 seconds (this is user adjustable). To reset, return the handle to the off position and repeat the step. The lever has to be manually returned to the off position.

Tap Operation

Classic Plus tap Chilled Water

Press the blue button to tap chilled water. When the button is pressed, chilled water flows as long as it is held down (max. 15 sec.).

Sparkling Water

Press the white button to dispense sparkling water with carbon dioxide added. When the button is pressed, sparkling water flows as long as it is held down (max. 15 sec.).

Quantity Filling

Before selecting the water type, press the fill button. After pressing the blue or white button briefly, water flows for a period of between 5 and 15 seconds, which can be set in the menu.



Tap Operation

Touch-Free tap

Chilled Water

Hold your hand approx. 1.5 - 5 cm in front of the right sensor to dispense chilled water. Chilled water flows as long as the hand is held in the sensor area (max. 15 sec.). If the rear sensor is also triggered, water flows for a period of between 5 and 15 seconds that can be set in the menu.



Sparkling Water

Hold your hand approx. 1.5 - 5 cm above the tap to dispense carbonated sparkling water. Sparkling water flows as long as the hand is held in the sensor area (max. 15 sec.). If the rear sensor is also triggered, water flows for a period of between 5 and 15 seconds that can be set in the menu.

Tap manually

(Hand must be held)



Quantity Filling



Arc tap

Select the desired type of water by tipping to on the Select button on the lever at the tap.

- > Blue: chilled water
- > White: sparkling water

Turn the lever to dispense water. When the lever is turned back, water will flow as long as the lever is held. If the lever is turned forwards, water will flow continually for 5 to 15 seconds. This time can be set in the menu. The lever then has to be manually returned to the Off position.



Tap LEDs (Touch-Free excluded)

Blue Chilled Water LED

On all the time

This indicates that the chilled water is ready.

Flashing slowly

This indicates that the temperature of chilled water is not within the set range.

When the chilled water is at the set temperature, the light will stop flashing. This could take several minutes.

During heavy usage, the temperature can rise out of this range.

White Filter LED (Classic only)

White filter LED off

This indicates the filter is operating within its normal specified lifespan.

White filter LED flashing slowly

The light will flash slowly when the filter is due for replacement and the LCD will show "Filter Change". Refer to chapter "Replacing the filter".

Note: For the taps Arc the need for a filter replacement is indicated by cyclically flashing all the LEDs in all colours.



White filter LED

LCD Screen

The Zip HydroTap has a touch screen for easy operation and setting. By tapping on the various icons, different views can be called up or the unit can be switched to standby. Tapping on the three bars at the top left opens the main menu.









Chilled water temperature

The set chilled water temperature is displayed.

CO₂ status

The filling level of the CO₂ cylinder is determined on the basis of the previous consumption and displayed as a percentage. As soon as a residual capacity of 20% is reached, a warning appears, prompting you to have a replacement cylinder ready.

Filter status

When the maximum filter life is reached, a warning indicator appears.

Energy saving

The settings for saving energy are displayed here. By tapping on the arrows, the associated settings menus can be called up directly.

LCD Screen Menu

Haupt- menü	Untermenü	Untermenü- Optionen	Ab- schnitt
General Settings	> Language > Date & Time	 > German > English > French > 12/24 h Mode 	A
System Settings	 > Filter Settings > Temperature > CO₂ Settings > Dispense Time > Light Sensor > Quiet Mode > Advanced Settings > System reset 	 > Filter Flush > Cleaning > Tank Flush > Set Target Values > CO₂ Flush > Set Dispensing Times > Calibrate Sensor > Set Fan Speed 	В
Safety & Security	> Password Protect	> Set Password> Change Password	с
Energy Saving	> Sleep Mode> ON/OFF Timer> Energy Use	> Sleep When> When Sleeping> Operating Times	D
Info & Logs	> Filter Logs> System Faults> Recent Faults> About System		Е
Serial number	 Serial number as a bar code 		-
Register Product	> n/a		-
Service	> Password pro- tected		Н

LCD Screen Operation - Section A

General Settings



During the initial start-up, the language must be selected and the time with the current date must be entered. In addition, both menus can be found under General Settings.

I. Language

Δ



Tap the circle above your preferred language. You can choose between German, English and French.

II. Date & Time



Touch the text boxes on the screen and then touch + and - to set the current date and time. Select the tick to confirm and save.

LCD Screen Operation - Section B

B System Settings



As soon as your Zip HydroTap G5 is connected for the first time, the configuration starts automatically. In addition, the unit can be configured manually in the system settings.

I. Filter Settings



The filter and water tanks must be rinsed during initial operation, after each filter change and after a longer period of non-use.

LCD Screen Operation - Section B









Filter Flush

Have a bucket or similar container at the ready to hold a quantity of water that will be ejected while the filter flush mode is in operation. Open the filter access door on the front of the HydroTap and the filter cartridge will be exposed. Located to the rear RHS of the cartridge is a flush line, approx 600 mm long and the flush line stop cock. Hold the free end of the flush line into the bucket or container.

Open the valve as shown in the picture above and start the rinsing process by tapping on the green arrow.

The flushing process takes about two minutes.

After the rinsing process is completed, a message appears. Close the valve, guide the flushing line back into the filter compartment and close the filter flap. Next, reset the filter counter.

Filter Reset

Select the internal/external filter consumption and reset it by keystroke after each filter change.

Internal Filter Life

Enter the lifetime of the filter and the current consumption (new filter: 000).

If the consumption exceeds the service life of the filter, flashing

LEDs and the unit display indicate that the water filter must be changed on some taps.

Standard service life of the internal water filter:

- > Private households: 12 months or 4000 litres
- > Commercial: 6 months or 6000 litres.

II. Temperature Settings



This is where the water temperatures are set for operation.



Chilled water / Sparkling water

To ensure the best possible CO₂ binding to the water for sparkling water, the temperature is fixed at optimal values and cannot be changed.

III. CO₂ Settings



Every time the unit is put into operation and after changing the CO_2 cylinder, the carbonator must be purged with CO_2 and the counter reset.

CO₂ Purge

To start the function, tap the green arrow. The flush runs for approx. 30 seconds and ends automatically.

CO₂ Reset

The consumption counter is reset by selecting the circle and then tapping the round arrow.

CO₂ Life

The CO_2 capacity can be set in months or litres. A warning is shown on the display as soon as the CO_2 content reaches 20%.

One 1.2 kg cylinder of CO_2 is enough for about 180 – 200 litres of sparkling water.

LCD Screen Operation - Section B

IV. Dispense Times



For all taps with a filling function and for each type of water, a duration of 5 - 15 seconds can be set here for automatic dispensing.

V. Light Sensor (Classic- & Classic Plus only)



Follow the instructions on the display. Before each calibration, make sure that the ambient light corresponds to the typical lighting conditions at the installation site.

Remove any reflective or shadowing objects from around the fixture.

VI. Quiet Mode



A lower fan speed can reduce noise.

Increasing the speed can improve the cooling performance.

Levels: 75% / 100% / Auto (default).

VII. System Restart



Tap first on the upper circle and then on the lower circle to switch off and restart the system. Use this function to reset errors or reset the password for the settings.

LCD Screen Operation - Section C

Safety & Security



You have the option of activating protection against the unauthorised changes with a password.

I. Password

С



The Zip HydroTap allows the appliance coordinator to set up a password to protect against users changing the preferred system settings.

LCD Screen Operation - Section D **Energy Saving** D ÷ ENERGY SAVING 12:12 PM

Different sleep modes can be selected, the operating times can be set and the previous energy consumption can be viewed.

Note: For the best possible water hygiene, it is recommended to leave the heating and cooling of the unit permanently active.

I. Sleep Mode



When the function is active, the water temperature control is reduced or switched off completely. Each tapping during the sleep mode activates the unit. However, a few minutes are needed to bring the water back to the setpoint.



Sleep when...

Choose: in it gets dark, not used in 2 hours or both.

The "darkness" option only works on taps with a light sensor (Classic, Classic Plus). It is recommended to calibrate the light sensor.



When Sleeping

Set the actions for your HydroTap during the sleep mode.

Switch off system: Water cooling and water heating are deactivated. The water temperature adjusts to the room temperature.

Note: The unit needs a few minutes to heat/cool the water to the setpoint again when the sleep mode is interrupted.

LCD Screen Operation - Section D

II. On/Off Mode



The On/Off Mode allows the user to turn the unit on or off at a specific time. One On/Off period is possible per day.

Note: Any attempt, during OFF mode, to dispense water, will bring the unit out of sleep mode. Please allow sufficient time for the water to reach the set temperature after disabling the sleep mode. The unit will return to sleep mode after 30 Minutes of non use.



Select one of the functions **Everyday, Weekdays / Weekends** or **Individual days** for your time switch. Then set the desired switch-off and switch-on times in the function. Tap the tick to confirm and save.

III. Energy Use



Track the energy consumption of your HydroTap by viewing the total energy consumption and the energy consumption since the last energy consumption reset.

LCD Screen Operation - Section E

Info & Logs

Ε



H500xx000AU N/A N/A BS 0.00 FW 0.00 00:00:00:00:00:00 Here you can view all filter changes, logged system errors and current error messages.

The system info gives you an overview of the serial number, model and other details of your system.

LCD Screen Operation - Section H

H Service

Caution must be observed when changing any settings within the Service Menu as any changes may affect the normal operation of the unit. This can only be done by a technician. Please contact the Clage after sales service for further assistance.

Filter Maintenance

Water Filter

The Zip HydroTap notifies when filter replacement is due. If you notice one of the following, you will need to change the filter.

- > The Change Filter LED will flash white once a second and remain so until reset. The filter status light is located below the levers on the tap head assembly (Classic).
- > All LEDs of the tap flash approx. every 10 seconds in all three colours (Arc / Celsius Arc Plus AlO).
- > The filter percentage will show 0% on the Home screen.

Note: Replace the filter after a non-use of more than two months, even if the change interval has not yet been reached!

Note: Depending on local water quality conditions and usage, the filter may require changing anywhere from 500 Ltrs to 10000 Ltrs. You may also need to replace the filter if you notice unpleasant odours or tastes.

Filter Maintenance



Some water may drip from the filter head (socket) during replacement. Keep a towel handy to dry up any drips.

To change the Filter: (See also section B)

- 1. Open the door of the under sink unit.
- 2. Relieve system pressure via the filter flush stop cock, a quick open and close will do. Use the bucket to catch the discharge.
- 3. Grasp filter cartridge and rotate the cartridge a quarter turn to the left, then gently pull down.
- 4. **Caution:** a small amount of water will drip as the cartridge is removed.
- 5. Do not tilt the cartridge as water may spill from it if tilted.
- 6. Unpack replacement cartridge and remove sanitary cap, write today's date where shown on the label.
- 7. Avoid touching the filter O-rings and filter opening as this may cause bacterial contamination of the cartridge.
- Moisten the O-rings with water, align the front cartridge label to the left (as shown in the diagram for filter cartridge replacement), and push the new cartridge into the filter head.
- 9. Turn the cartridge a quarter turn to the right until the cartridge comes to complete stop and is locked into position, with the front label facing forward.
- 10. Initiate the filter flush programme by scrolling through the menu screen (See section B I).
- 11. Close the door to secure the appliance.
- 12. Adjust the filter settings as described in section B.
- 13. Dispose of the used filter correctly.





Warning: If the Zip HydroTap is switched off for a long period of time (e.g. More than a weekend), run water through the chilled water outlet for at least 5 minutes before consumption.

Filter Maintenance

Air Inlet Filter

The Zip HydroTap air filter is conveniently located on the outside of the condenser. The filter screen is a sliding fit in the plastic housing on the side of the under sink unit. The screen may be removed for cleaning, by sliding it forward. This needs to be inspected at least quarterly, cleaned and replaced if damaged.

Note: For best performance the unit should only be operated with a clean air filter screen, correctly fitted in place. Maintain, at least, a 50 mm air gap in front of the screen at all times. Take care not to allow cloths or other soft materials to accidentally block the air inlet.



Cleaning

General cleaning

Do not use strong, corrosive, spray or abrasive cleaners. The plastic surfaces and taps should be wiped with a slightly wet and hygienic cloth only.

Under sink units must never be located near, or cleaned with water jets.

Avoid using air borne pesticides near the undersink unit.

We recommend cleaning the tap and the tap spout with CLAGE

Desinfekt at regular intervals. Article number: 4100-44145

CO₂ Bottle Replacement

If the carbon dioxide gas bottle is empty, replace it as follows:

- 1. Close the red lever on the pressure reducer.
- Turn the pressure adjusting screw on the pressure reducer anticlockwise as far as it will go (no pressure).
- 3. Replacing the carbon dioxide gas bottles:

Gas bottle with self closing valve:

- > Unscrew the gas bottle from the pressure reducer.
- > Quickly screw the new, full gas bottle into the pressure reducer, as far as it will go.
- > Secure the new gas bottle in place on the holder so that it cannot topple over.

Gas bottle with hand wheel:

- > Close the shut-off valve on the gas bottle.
- > Undo the union nut connecting the gas bottle to the pressure reducer.
- Remove the gas bottle and secure the new gas bottle in place on the holder so that it cannot topple over.
- > Connect the pressure reducer to the new, full gas bottle. Tighten the union nut moderately tight.
- 4. Set a delivery pressure of 3.0 bar on the pressure reducer of the carbon dioxide gas bottle. Turn the adjusting screw anticlockwise to reduce the pressure. Turn it clockwise to increase the pressure.
- 5. Open the red lever on the pressure reducer.
- Check the gas-carrying connections for leaks. Caution gas released can be very cold. Use a leak detecting spray or soapy water so that even minor leaks will be detected.

Note: The room where a carbon dioxide gas bottle is placed must have a minimum room volume of 17 m³ for every kg of bottle capacity. This means in a room with an assumed room height of 2.2 m, you will need an area of 7,7 m²

Note: The carbon dioxide gas bottle must always be used in the upright position to ensure that the pressure reducer operates correctly and thus ensure the safety of the unit!

Note: The carbon dioxide gas bottle must not be exposed to temperatures higher than 35 °C! Cooling should be provided if necessary.

Robinet Classic

D'eau glacée

Appuyer sur la touche gauche pour tirer de l'eau glacée. De l'eau glacée coule tant que la touche est maintenue enfoncée (max. 15 s.). Lorsque la touche est relevée, l'eau coule pendant une durée de temps réglable entre 5 et 15 secondes dans le menu. La touche doit ensuite être remise en position arrêt.



Eau gazeuse

Appuyer la touche droit pour tirer de l'eau enrichie en dioxyde de carbone. Tant que les touches sont maintenues enfoncées, de l'eau gazeuse coule (max. 15 s.). Lorsque les touches sont relevées, l'eau gazeuse coule pendant une durée de temps réglable entre 5 et 15 secondes dans le menu. Les touches doivent ensuite être remises en position arrêt.

Robinet Classic Plus

D'eau glacée

Appuyer sur la touche bleue pour tirer de l'eau glacée. Lorsque le bouton est enfoncé, de l'eau réfrigérée s'écoule tant qu'il est maintenu enfoncé (max. 15 s.)

Eau gazeuse

Appuyez sur le bouton blanc pour tirer de l'eau gazeuse. Lorsque vous appuyez sur le bouton, de l'eau gazeuse s'écoule tant que vous le maintenez enfoncé (max. 15 s.)

Remplissage en quantité

Avant de sélectionner le type d'eau, appuyez sur le bouton de remplis-sage. Après avoir ensuite appuyé brièvement sur la touche bleue ou blanche, l'eau coule pendant une durée réglable dans le me-nu entre 5 et 15 secondes.



Robinet Touch-Free

D'eau glacée

Placez la main à une distance d'environ 1,5 à 5 cm du capteur droit pour tirer de l'eau réfrigérée. De l'eau réfrigérée s'écoule tant que la main est maintenue dans la zone du capteur (max. 15 s.) Si, additionnellement, le capteur arrière est déclenché, l'eau s'écoule pendant une durée réglable dans le menu allant de 5 à 15 secondes.

Tirer manuellement

(la main doit être maintenue)



Remplissage en quantité



Eau gazeuse

Placez votre main à une distance d'environ 1,5 à 5 cm du haut de la robinetterie pour tirer de l'eau gazeuse enrichie. De l'eau pétillante s'écoule tant que la main est maintenue dans la zone du capteur (max. 15 s.) Si, additionnellement, le capteur arrière est déclenché, l'eau s'écoule pendant une durée réglable dans le menu allant de 5 à 15 secondes.

Tirer manuellement



Remplissage en quantité

(N'activer les deux capteurs que brièvement)



Robinet Arc

Sélectionnez le type d'eau souhaité en appuyant sur la touche de sélection « Select » du levier de la robinetterie.

- > Bleu : eau glacée
- > Blanc : gazeuse

Tournez le levier pour prendre de l'eau. Lorsque le levier est tourné vers l'arrière, l'eau coule tant que le levier est maintenu. Lorsque le levier est tourné vers l'avant, l'eau coule pendant une durée de temps réglable entre 5 et 15 secondes dans le menu. Ensuite, le levier doit être remis en position arrêt.



LED (Touch-Free exclu)

LED bleue d'eau glacée

Allumée en continu

La température de l'eau glacée correspond à la température de consigne préréglée.

En clignotement lent

La température de l'eau glacée ne se trouve pas dans la plage préréglée.

Une fois que la température atteint de nouveau la plage préréglée, la LED cesse de clignoter. Cela peut durer quelques minutes. Le clignotement apparait typiquement après une utilisation intensive, la mise en marche ou le réveil du mode veille.

LED de filtre (Classic uniquement)

LED blanche de filtre éteinte

Il n'est pas nécessaire de changer le filtre.

LED blanche de filtre clignote lentement

La durée de vie maximale du filtre est atteinte et il doit être remplacé. Cela est aussi indiqué sur l'écran de l'appareil. La section « Maintenance du filtre » contient plus d'informations sur le changement du filtre.

Indications : Pour le robinetterie Arc, la nécessité d'un changement de filtre est indiquée par le clignotement cyclique de toutes les LED dans les trois couleurs.

Service LED (Classic Plus)

Le voyant de service clignote pour indiquer que la bouteille de $\rm CO_2$ ou le filtre doit être remplacé.





Écran LCD

Le Zip HydroTap dispose d'un écran tactile pour une commande et un réglage faciles. En appuyant sur les différentes icônes, il est possible d'accéder à différents affichages ou de mettre l'appareil en veille. Appuyez sur les trois barres en haut à gauche ouvre le menu principal.



Température de l'eau froide

La température de l'eau chaude réglée s'affiche.

Affichage de l'état du CO₂

Il détermine le niveau de remplissage du cylindre de CO_2 en fonction de la consommation passée et l'affiche en pourcentage. Dès qu'une capacité résiduelle de 20% est atteinte, un avertissement s'affiche, vous demandant de disposer d'un cylindre de rechange.

Affichage de l'état du filtre

Lorsque la durée de vie maximale du filtre est atteinte, un message d'avertissement apparaît.

Paramètres d'économie d'énergie

Les paramètres d'économie d'énergie sont affichés ici. En tapant sur les flèches, il est possible d'accéder directement aux menus de réglage correspondants.

Menu de l'affichage LCD

Menu principal	Sous-menu	Options de sous-menu	Sec- tion
Paramètres généraux	 > Langue > Date et heure > Réseau (n/a) 	 > Français > Anglais > Français > Mode 12/24 h 	A
Paramètres système	 > Paramètres de filtrage > Température > Paramètres CO₂ > Cycles de distri- bution > Capteur de lumière > Fonctionnement silencieux > Redémarrer le système 	 > Rincer le filtre > Nettoyage > Rinçage du réservoir > Définir les valeurs de consigne > Rincer le CO₂ > Définir les heures de tirage > Calibrer le capteur > Régler la vitesse du ventilateur 	В
Protection et sécurité	> Protection par mot de passe	 > Sécurité enfants > Définir un mot de passe > Modifier le mot de passe 	с
Économiser de l'énergie	 État de veille Commutation horaire Consommation d'énergie 	 > Paramétrer le comportement en mode veille > Sélectionner le dé- clencheur d'attente > Définir les heures de fonctionnement 	D
Info & jour- naux	 > Informations sur les filtres > Mémoire d'er- reurs > Informations système 		E
Numéro de série	 Numéro de série sous forme de code-barres 		-
Enregis- trement du produit	> n/a		-
Service	 Protégé par mot de passe 		н

Utilisation de l'affichage LCD - Section A

Paramètres généraux



Lors de la première mise en service, il faut choisir la langue et entrer l'heure avec la date actuelle. De plus, les deux menus se trouvent sous Paramètres généraux.

I. Régler la langue

Α



Appuyez sur le cercle au-dessus de votre langue préférée. Vous pouvez choisir entre l'allemand, l'anglais et le français.

II. Date/heure



Appuyez sur les zones de texte à l'écran, puis appuyez sur + et - pour régler la date et l'heure actuelles. Cochez la case pour confirmer et enregistrer.

Utilisation de l'affichage LCD - Section B

B Paramètres système



Dès que votre Zip HydroTap G5 est connecté pour la première fois, la configuration démarre automatiquement. De plus, il est possible de configurer manuellement le dispositif dans les paramètres système.

I. Paramètres de filtrage



Lors de la première mise en service, après chaque remplacement de filtre et après une longue période de non-utilisation, les filtres et les réservoirs d'eau doivent être rincés.

Utilisation de l'affichage LCD - Section B



 FILTER FLUSH
 12:12 PM

 STEP 1.
 STEP 1.

 Open the filter access door and turn the fluch line stOP COCK VALVE to the ON position.
 STEP 2.

 Place a 10L bucket under the fluch line valve to catch the water flushed through the filter.
 Step 2.

Þ





Rincer le Filtre

Placer un seau ou similaire, pour récupérer l'eau qui sort lors du rinçage du filtre. Ouvrir le rabat du filtre, sur le côté avant droit de votre dispositif. La cartouche de filtre est alors visible. Derrière la cartouche de filtre se trouve une conduite de rinçage d'environ 600 mm, avec une vanne. Maintenir l'extrémité libre de la conduite dans le seau.

Ouvrez la vanne comme indiqué sur l'image ci-dessus et démarrez le processus de rinçage en appuyant sur la flèche verte.

Le processus de rinçage dure environ deux minutes.

Une fois le processus de rinçage terminé, un message d'information s'affiche. Fermez la vanne, ramenez la conduite de rinçage dans le compartiment du filtre et fermez le clapet du filtre. Ensuite, réinitialisez le compteur du filtre.

Réinitialiser le filtre

Sélectionnez la consommation de filtre interne/externe et réinitialisez-la après chaque remplacement de filtre en appuyant sur une touche.

Capacité du filtre

Indiquez la durée de vie du filtre et la consommation actuelle (nouveau filtre : 000).

Lorsque la consommation dépasse la durée de vie du filtre, certains

robinets indiquent par des LED clignotantes et sur l'écran de l'appareil que le filtre à eau doit être remplacé.

Durée de vie standard du filtre à eau interne :

- > Consommateurs domestiques : 12 mois ou 4000 litres
- Commercial : 6 mois ou 6000 litres.

Utilisation de l'affichage LCD - Section B

II. Paramètres de Température





lci sont définies les températures de l'eau pour l'utilisation quotidienne.

Eau froide/eau gazeuse

Afin de garantir la meilleure fixation possible du CO_2 dans l'eau pour l'eau gazeuse, la température est fixée à des valeurs optimales et ne peut pas être modifiée.

III. Paramètres de CO ÷ CO2 SETTINGS 12:12 PM 4 PURGE WATER WITH CO2 12:12 PM INFO r from the sparkling nis process rem chamber when a new CO2 bottle is installed This is an automatic process that will take 30 seconds CO2 RESET 12:12 PM will reset the usage counters for the CO2 bottle ect and pre set button to conf 12:12 PM CO2 LIFE Life (months) Usage (days) 12 0 Life (litres) ie (lit es) (10000) 0

À chaque mise en service et après chaque remplacement de la bouteille de CO_2 , le carbonisateur doit être rincé au CO_2 et le compteur doit être remis à zéro.

Rinçage au CO₂

Pour démarrer la fonction, tape sur la flèche verte. Le rinçage dure environ 30 secondes et se termine automatiquement.

Réinitialiser le CO₂

Le compteur de consommation est remis à zéro en sélectionnant le cercle puis en tapant sur la flèche ronde.

Durée d'utilisation du CO₂

La capacité en CO_2 peut être réglée en mois ou en litres. Un avertissement s'affiche sur l'écran dès que la teneur en CO_2 atteint 20 %.

Un cylindre de 1,2 kg de CO_2 suffit pour environ 180 à 200 litres d'eau gazeuse.

(+)

 \bigcirc

Utilisation de l'affichage LCD - Section B

IV. Durée de tirage d'eau



Pour tous les robinets avec fonction de remplissage, il est possible de régler ici une durée de 5 à 15 secondes pour le soutirage automatique en fonction du type d'eau.

V. Calibrer le capteur de lumière (uniquement Classic- & Classic Plus)



Suivez les instructions à l'écran. Avant chaque calibrage, assurez-vous que la lumière ambiante correspond aux conditions d'éclairage typiques du lieu d'installation.

Enlevez tous les objets réfléchissants ou qui font de l'ombre autour de l'armature.

VI. Mode silencieux



Une vitesse de rotation plus faible du ventilateur peut réduire le bruit.

Une augmentation de la vitesse de rotation peut améliorer la capacité de refroidissement.

Niveaux : 75% / 100% / Auto (standard).

VII. Redémarrage du Système



Appuyez d'abord sur le cercle supérieur, puis sur le cercle inférieur pour éteindre et redémarrer le système. Utilisez cette fonction pour réinitialiser les erreurs ou pour réinitialiser le mot de passe des paramètres.

Utilisation de l'affichage LCD - Section C

Protection et sécurité



Vous avez la possibilité d'activer une protection contre le soutirage accidentel d'eau chaude. De plus, les paramètres du système peuvent être protégés par un mot de passe contre les modifications non autorisées.

I. Mot de Passe

С



Le ZIP HydroTap permet au responsable du dispositif de définir un mot de passe qui empêche la modification des réglages prévus par d'autres utilisateurs.

Utilisation de l'affichage LCD - Section D

Économiser de l'énergie



lci, il est possible de sélectionner différents modes de repos, de régler les temps de fonctionnement et de consulter la consommation d'énergie jusqu'à présent.

Remarque : Pour une eau plus hygiénique, il est recommandé de laisser le chauffage et le refroidissement de l'appareil actifs en permanence.

I. État de veille

D





Lorsque cette fonction est activée, la thermorégulation de l'eau est réduite ou totalement désactivée. Chaque prélèvement effectué pendant le mode veille active l'appareil. Toutefois, quelques minutes sont nécessaires pour que l'eau atteigne à nouveau la température de consigne.

Mise en veille à...

Choisissez : dans l'obscurité, après 2 heures d'inactivité ou les deux.

L'option « Obscurité » ne fonctionne que sur les tableaux de bord avec capteur de luminosité (Classic, Classic Plus). Il est recommandé de calibrer le capteur de lumière.



Au repos

Définissez les actions pour votre HydroTap pendant la phase de repos.

Désactiver le système : Le refroidissement et le chauffage de l'eau sont désactivés. La température de l'eau s'adapte à la température ambiante.

Remarque : Le dispositif a besoin de quelques minutes pour chauffer/refroidir l'eau à la valeur de consigne en cas d'interruption du mode veille.

II. Temporisation (ON/OFF)



La temporisation permet à l'utilisateur de mettre le dispositif en marche ou de l'éteindre à des moments déterminés. Une période MARCHE/ARRÊT est possible par jour.

Indications : Si de l'eau est tirée durant le mode ARRET, le dispositif quitte le mode d'économie d'énergie. Donner au dispositif suffisamment de temps pour ramener l'eau à la température de consigne. Après 30 minutes de nonutilisation, l'appareil repasse en mode ARRÊT



Choisissez l'une des fonctions Quotidien, Jours de la semaine/ Weekend ou Jours individuels pour votre commutation horaire. Dans Fonction, réglez ensuite les heures d'arrêt et de mise en marche souhaitées. Appuyer sur la coche pour confirmer et enregistrer.

III. Consommation d'énergi



Suivez la consommation d'énergie de votre HydroTap en consultant la consommation totale d'énergie et la consommation d'énergie depuis la dernière réinitialisation de la consommation d'énergie.

Utilisation de l'affichage LCD - Section E

Info & Protokolle

Ε



lci, vous pouvez voir tous les changements de filtres, les erreurs système consignées et les messages d'erreur actuels.

Les infos système vous donnent un aperçu du numéro de série, du modèle et d'autres données de votre système.

Utilisation de l'affichage LCD - Section H

H Service

Attention : Chaque modification des réglages dans le menu de service peut influencer le fonctionnement du dispositif. Ces réglages ne doivent être réalisés que par un technicien. Contacter le service après-vente de CLAGE pour plus d'assistance.

Maintenance du filtre

Filtre à eau

Le dispositif reconnait automatiquement si le filtre doit être remplacé. Si un des événements suivants survient, le filtre doit être remplacé :

- > La LED de changement de filtre clignote en blanc une fois par seconde (Classic).
- > Toutes les LED de la robinetterie clignotent toutes les 10 secondes dans les trois couleurs (Arc / Celsius Arc Plus AIO).
- > La valeur en pourcentage pour le filtre dans l'écran initial est de 0%.

Indications : Changer le filtre après une période de non-utilisation de plus de deux mois, même si l'intervalle de changement n'est pas encore atteint !

Indications : La durée de vie du filtre doit être réglée par l'utilisateur à une valeur entre 500 et 10000 litres, en fonction de la qualité de l'eau. Le filtre devrait en outre être changé si des mauvaises odeurs sont détectées ou si le goût de l'eau est désagréable.

Maintenance du filtre



Un peu d'eau peut goutter de la pièce de raccord du filtre durant le changement de ce dernier. Maintenir par conséquent une serviette ou similaire disponible.

Changer le filtre (voir aussi section B)

- 1. Ouvrir la porte du dispositif.
- Baisser la pression au moyen de la vanne sur le tuyau à l'arrière de la cartouche de filtre. Récupérer l'eau dans un seau.
- Saisir la cartouche de filtre, pousser le levier rouge vers le bord supérieur droit de la cartouche et tourner la cartouche d'un quart de tour vers la gauche. La cartouche de filtre peut maintenant être sortie par le bas.
- 4. **Attention** : Un peu d'eau va sortir lorsque la cartouche de filtre est sortie.
- 5. Maintenir la cartouche de filtre droite, autrement plus d'eau pourrait s'échapper.
- 6. Déballer la cartouche de rechange neuve, retirer le bouchon et noter la date sur l'emplacement prévu sur la cartouche de filtre.
- Éviter de toucher les joints toriques et les ouvertures de filtre, car cela pourrait entraîner une contamination bactérienne de la cartouche de filtre.
- Humidifier les joints toriques avec de l'eau, placer la cartouche de filtre avec l'étiquette recto à gauche, comme illustré dans le dessin.
- Tourner la cartouche de filtre d'un quart de tour vers la droite, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec l'étiquette recto vers l'avant.
- 10. Lancer le rinçage du filtre (section B).
- 11. Fermer la porte.
- 12. Réaliser les réglages du filtre comme décrit dans la section B.
- 13. Éliminer le filtre usé conformément aux prescriptions.



Avertissement : Si le Zip HydroTap a été mis hors tension pour une période de temps prolongée (p. ex. plus longue qu'un fin de semaine), laisser l'eau glacée couler pendant au moins 5 minutes, avant d'utiliser l'eau pour la première fois.

Maintenance du filtre

Filtre à air

Le filtre à air est installé sur le côté du dispositif. Il se compose d'une grille à mailles fines dans une cache en plastique. Celle-ci doit être retirée pour pouvoir nettoyer ou changer le filtre. Le filtre doit être contrôlé tous les trois mois et, si nécessaire, nettoyé ou remplacé.

Indications : Pour garantir un fonctionnement impeccable du dispositif, le filtre à air doit être placé correctement et propre. Il doit y avoir un espace d'au moins 50 mm entre le filtre et la paroi. Veiller à ce que l'entrée d'air ne puisse pas être bloquée.



Nettoyage

Nettoyage général

Ne pas utiliser d'aérosols ou de détergents corrosifs ou agressifs. Nettoyer le dispositif et la robinetterie avec un savon doux et un chiffon de nettoyage humide et impeccables du point de vue hygiénique.

Les dispositifs sous évier ne doivent pas être nettoyés avec un jet d'eau, ni placés à proximité d'un tel.

Ne pas utiliser de pesticides propagés par l'air à proximité de ce dispositif.

Nous recommandons de nettoyer à intervalles réguliers la robinetterie ainsi que le bec du robinet avec CLAGE Desinfect. Numéro d'article : 4100-44145.

Remplacement de la bouteille de dioxyde de carbone

La bouteille de dioxyde de carbone peut être remplacée comme suit :

- 1. Fermer le levier de verrouillage rouge du réducteur de pression.
- Tourner la vis de réglage de pression du réducteur de pression jusqu'à la butée dans le sens horaire (pas de pression).
- 3. Changer la bouteille de dioxyde de carbone.

Bouteille de gaz avec valve à fermeture automatique :

- > Dévisser la bouteille de gaz du réducteur de pression.
- > Visser la nouvelle bouteille pleine rapidement jusqu'à la butée dans le réducteur de pression.
- > Sécuriser la nouvelle bouteille de gaz contre la chute à l'aide du support.

Bouteille de gaz avec molette :

- > Fermer la vanne d'arrêt de la bouteille de gaz.
- > Desserrer l'écrou de raccord qui connecte la bouteille de gaz et le réducteur de pression.
- Changer la bouteille de gaz et sécuriser la nouvelle bouteille contre la chute l'aide du support.
- Raccorder le réducteur de pression à la nouvelle bouteille de gaz pleine. Serrer ce faisant modérément l'écrou de raccord.
- Régler sur le réducteur de pression de la bouteille de gaz une pression de sortie de 3,0 bars. Tourner la vis de réglage dans le sens anti-horaire pour réduire la pression et dans le sens horaire pour l'augmenter.
- 5. Ouvrir le levier de verrouillage rouge du réducteur de pression.
- 6. Contrôler l'absence de fuite dans les raccords à gaz. Attention, le gaz qui s'échappe peut être très froid ! Utiliser un spray de détection de fuites ou de l'eau savonneuse pour détecter même les plus petites fuites.

Indications : La pièce dans laquelle la bouteille de dioxyde de carbone est conservée doit avoir un volume d'espace d'au moins 17 m³ par kilogramme de contenu de bouteille ! Cela serait, p. ex., dans le cas d'une bouteille d'un kilogramme et une hauteur de pièce escomptée de 2,2 m une surface de sol d'au moins 7,7 m².

Indications : Utiliser la bouteille de dioxyde de carbone uniquement en position verticale, pour assurer un fonctionnement parfait du réducteur de pression et, ainsi, la sécurité du dispositif !

Indications : La bouteille de dioxyde de carbone ne doit pas être soumise à une température supérieure à 35 °C ! Assurer le cas échéant un refroidissement.

CLAGE GmbH



Pirolweg 4 21337 Lüneburg Deutschland

Telefon: +49 4131 8901-0 E-Mail: service@clage.de Internet: www.clage.de



Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Subject to technical changes, design changes and errors. Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. 9120-25549 04.25