

Einsatzbereiche

Zur Wasserfiltration für
Kochendwassergeräte:

> Zip HydroTap® B100 F

> Zip HydroTap® G3 BC



Filterpatrone PENTAIR EVERPURE



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Filterpatrone > 	PENTAIR EVERPURE
Filterkopf:	Zur schnellen Montage im Zip HydroTap® Untertischgerät geeignet
Filterpatrone [Art.-Nr.]:	4100-44103
Mechanische Filtrierung [Mikron]:	0,5
Durchflussgeschwindigkeit [l/min]:	0,5 – 4,0
Kapazität [Liter]:	6.000
Eingangswassertemperatur [°C]:	2 – 38
Maximaler Wasserdruck [bar]:	8,75
Empfohlener Mindestdruck [bar]:	0,7
Inbetriebnahme:	Mindestens zwei Minuten lang Wasser bei vollem Leistungswasserdruck durch die Patrone fließen lassen, damit diese entlüftet wird.
Abmessungen Höhe / Durchmesser [cm]:	26 / 7,9

Beschreibung

- > Beseitigt Chlor und anderen Fremdgeschmack und -geruch
- > Entfernt besonders kleine Teile ab 0,5 Mikrometer und Schwebstoffe
- > Entfernt schimmeligen und erdigen Geruch, der den Geschmack von Heiß- und Kaltgetränken beeinträchtigt
- > Verringert die Ablagerung von Mineralien merklich

Hinweis:

Das Zip HydroTap® zeigt an, wenn ein Filtertausch fällig ist. Die Werkseinstellung für das Austauschintervall liegt bei 6.000 Litern und entspricht der maximalen Kapazität des Filters. Das Intervall kann aber individuell in 1.000-Liter-Schritten festgelegt werden. Auch bei Auftreten eines unangenehmen Geruchs oder Geschmacks kann es erforderlich sein, den Filter auszuwechseln. Wenn ein Filterwechsel fällig ist, blinkt die Filterwechselanzeige einmal pro Minute, und dies bleibt so, bis sie zurückgesetzt wird. Die Filterwechselanzeige blinkt weiß und befindet sich zwischen den roten und blauen Funktionsanzeigen an der Armatur.

Achtung:

Wenn das Zip HydroTap® für eine längere Zeitdauer (z.B. länger als ein Wochenende) ausgeschaltet war, vor der ersten Entnahme mindestens 5 Minuten lang Wasser durch den Gekühltwasser-Auslass laufen lassen.

Wasserfilter immer senkrecht montieren!